


BETRIEBSANLEITUNG RÜCKLICHT 15 LUMEN

- mit Kreisprojektion senkrecht auf den Boden
- High-Power LED
- Universalhalterung zur werkzeugfreien Montage, Neigung verstellbar
- 5 rote LED's als Schlussleuchte nach hinten
- Fällt eine LED aus, so muss das komplette Rücklicht gewechselt werden
- 1 rote LED (0,5 W) nach unten
- Funktion: AN – AUS
- Batteriekontrollleuchte:
 - Rotes Dauerlicht: Akku aufladen
 - Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs grün und erlischt, wenn der Akku voll ist
- Brenndauer: ca. 5 Std.
- Ladezeit: 2-3 Std.
- Zubehör: USB-Ladekabel
- Vor jeder Fahrt vergewissern, dass der Akku nicht leer ist
- Das Rücklicht muss fest mit dem Fahrrad verbunden sein und die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein
- StVZO geprüft und in Deutschland für den Straßenverkehr zugelassen

Montage an der Sattelstütze



Funktionen

