


## Betriebsanleitung Batterie-Rücklicht

### High Power LED „SMD“

- Nennspannung 3 / 2,4 V
- 2x AAA 1,5 V Batterien (oder 2x AAA 1,2 V Akku)  
Kennzeichnung auf dem Batteriehalter beachten!
- Die LED des Gerätes leuchtet rot.
- Beim Aufleuchten des Batterie-Indikators (grün) müssen die Batterien umgehend ausgetauscht bzw. bei Verwendung von AAA-Akkus, diese Akkus umgehend aufgeladen werden.
- Inkl. Universalhalterung für Sattelstützen Durchmesser 25,4 – 31,8 mm
- Vor jeder Fahrt vergewissern, dass die Batterien bzw. Akkus nicht leer sind!
- Das Rücklicht ist geprüft und in Deutschland (StVZO) für alle Räder zugelassen.
- Das Rücklicht muss fest mit dem Fahrrad verbunden sein und die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein.
- Werkzeugfreie Montage

### Funktionen



### Montage an der Sattelstütze



### Batteriewechsel

